

MANUÁL SBS-C10

Před použitím si přečtěte návod k použití. Vždy se řiďte návodem. Návod uchovávejte, dokud nepřestanete výrobek používat.

DŮLEŽITÉ:

Blokovací zařízení je určeno k omezení přístupu malých dětí k elektrickým zásuvkám. Zařízení v žádném případě nezajišťuje bezpečnost dítěte a nevypíná elektrické zásuvky. Upozorňujeme, že některé děti mohou být schopny ochranu odstranit. Za tímto účelem se doporučuje pravidelně kontrolovat stav zařízení. V situaci, kdy je dítě schopno ochranu odstranit, se doporučuje přestat tento typ zařízení používat.

UPOZORNĚNÍ:

Nejedná se o hračku, chraňte před dětmi. Může obsahovat malé prvky.

POZOR:

Před instalací doporučujeme vypnout elektřinu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

MONTÁŽ:

Chrániče jsou vhodné pro většinu elektronických zásuvek. Ochrana je určena pro použití uvnitř domu.

Zasuňte zástrčku/ochranu do elektrické zásuvky, kterou chcete chránit. Pro vyjmutí ochrany použijte klíč, který je součástí sady.

