

## MANUÁL MFL11 a MFL22

Před použitím si přečtěte návod k použití. Vždy se řiďte návodem. Návod uchovávejte, dokud nepřestanete výrobek používat.



### POUŽÍVÁNÍ:

Flexibilní zámek lze použít jako dočasná ochrana před otevřením skříní a dveří, vázací páska na kabely nebo třeba také jako stojan na telefon či tablet nebo dokonce jako rukojeť, háček nebo věšák na oblečení.

### UPOZORNĚNÍ:

Nejedná se o hračku, chraňte před dětmi. Upozorňujeme, že některé děti mohou být schopny ochranu odstranit. Za tímto účelem se doporučuje pravidelně kontrolovat. V situaci, kdy je dítě schopno ochranu odstranit, se doporučuje přestat tento typ zámku používat.

Neohýbejte nebo nenatahujte opakovaně stejnou oblast, aby nedošlo k rozbití nebo poškození produktu. Nepoužívejte, pokud je povrch produktu poškozen nebo je odhalena hliníková tyčka. Neumisťujte cenné, křehké a nebezpečné předměty. Nejedná se o hračku, uchovejte prosím mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, neskladujte ani neuchovávejte na přímém slunci, v místech s vysokou teplotou a vlhkostí, ani v blízkosti hořlavých materiálů.



vázací páska na kabely



rukojeť, háček  
nebo věšák na oblečení



stojan na telefon či tablet



dočasná ochrana před  
otevřením skříní a dveří