

MANUÁL SBS-M4

Před použitím si přečtete návod k použití. Vždy se řiďte návodem. Návod uchovávejte, dokud nepřestanete výrobek používat.



DŮLEŽITÉ:

Blokovací zařízení je určeno k omezení přístupu malých dětí k zásuvkám, skříňkám nebo jiným předmětům. Zařízení v žádném případě nezajišťuje bezpečnost dítěte. Upozorňujeme, že některé děti mohou být schopny ochranu odstranit. Za tímto účelem se doporučuje pravidelně kontrolovat stav zařízení. V situaci, kdy je dítě schopno ochranu odstranit, se doporučuje přestat tento typ zařízení používat.

UPOZORNĚNÍ:

Nejedená se o hračku, chraňte před dětmi. Může obsahovat malé prvky.

PŘED MONTÁŽÍ:

Zkontrolujte, zda máte všechny položky. Ujistěte se, že povrch, na který hodláte zámek nalepit, je čistý a zbavený jakýchkoli nečistot. V případě nečistot může být pevnost lepidla slabší.

MONTÁŽ:

Postupujte podle níže uvedených kroků a případných grafických pokynů. Určete vhodné umístění zámku na nábytku. Odlepte papír pokrývající lepicí pásku. Pevně přitlačte ochranu v místě instalace a několik sekund ji držte, aby lepidlo řádně přilnulo k podkladu. Lepidlo potřebuje 24 hodin, aby dosáhlo plné pevnosti.

V balení naleznete také jeden plastový rámeček, který slouží pouze k uchycení dvou dílů pojistky, po přilepení se rámeček odstraní a lze použít pro aplikaci dalšího kusu pojistky. Před aplikací doporučujeme ověřit, že tato pojistka bude vhodná právě na váš šuplík, a to z důvodu velké rozmanitosti a provedení šuplíků na trhu. Zejména zkontrolujte, zda půjde pojistka umístit na rovný povrch a oba kusy pojistky půjdou přidělat maximálně 0,8 cm od sebe.

Chcete-li zámek otevřít, přiblížte magnetický klíč k místu, kde byla ochrana namontována, automaticky se odemkne.

