

MANUÁL SBS-OV10

Před použitím si přečtěte návod k použití. Vždy se řiďte návodem. Návod uchovávejte, dokud nepřestanete výrobek používat.

DŮLEŽITÉ:

Blokovací zařízení je určeno k tomu, aby zabránilo otevření dvířek trouby a další spotřebičů. Zařízení v žádném případě nezajišťuje bezpečnost dítěte. Upozorňujeme, že některé děti mohou být schopny ochranu odstranit. Za tímto účelem se doporučuje pravidelně kontrolovat stav zařízení. V situaci, kdy je dítě schopno ochranu odstranit, se doporučuje přestat tento typ zařízení používat.

Jednoduchým stisknutím šedých tlačítek po stranách pojistku uvolníte a můžete s ní libovolně otáčet podle potřeby.

UPOZORNĚNÍ:

Nejedná se o hračku, chraňte před dětmi. Může obsahovat malé prvky.

MONTÁŽ:

Ujistěte se, že povrch, na který budete ochranu lepit, je čistý a zbavený jakýchkoliv nečistot. V případě nečistot může být funkce lepidla snížena.

Určete vhodné umístění zabezpečení. Odlepte papír pokrývající lepicí pásku. Pevně přitlačte ochranu v místě instalace a několik sekund ji držte, aby lepidlo řádně přilnulo k podkladu. Lepidlo potřebuje 24 hodin, aby dosáhlo plné pevnosti.

